Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
NICAM	NICAM	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back / Return
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
Up	Up	Up	Up
SOURCE	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Substituto	
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH -	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	ASPECT	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV	AV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV	AV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original	Substituto	Original	Substituto
HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0		
SCART1	SHIFT + CD - STB 3		
Y. PB. PR	SHIFT + VIDEO 4		
P. C.	SHIFT + PC FAV MARKER		
Red	NETFLIX SEARCH		
Green	APP REPEAT		
Yellow	YouTube REPEAT A-B		
Blue	Prime Video RANDOM		
Reveal	PC FAV MARKER		
Hold	HOLD		
List	LIST SMART		
Index	-/-- GUIDE EPG		
Subpage	OPT-TOOLS SETUP		
Size	SIZE ZOOM		
Auto	TOP MENU D.MENU		
Text	GOTO TEXT		

HDMI	Shift + 0		
SCART1	Shift + 3		
Y. PB. PR	Shift + 4		
P. C.	Shift + Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Reveal	Fav / Marker / PC		
Hold	Stop / Hold		
List	Smart / List		
Index	Guide / EPG / -/--		
Subpage	Setup / OPT /		
Size	Zoom / Size		
Auto	D. Menu / Top		
Text	Text / Goto		