Mandis shop

Philips CRP62801

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Eject	Text / Goto	>I	>>I / Preset+
Source/Audio	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
Radio	Zoom / Size	Stop	Stop / Hold
USB	Display / Media	Vol +	Vol +
Sleep	Picture / Format	Sound	Audio / Lang I/II
Disc	D.Menu / Top	Surr	Guide / EPG / -/--
[≡]/Setup	Menu / Home	Vol -	Vol -
Up	Up	Audio Sync	Fav / Marker / PC
Left/<<	Left	1	1
OK	OK	2	2
Right/>>	Right	3	3
Back	Back / Return	4	4
Down	Down	5	5
[i]/Info	Info / Angle	6	6
I<	<< / Tune-	7	7
Play	Play / Slow	8	8

Original		Substituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	SURROUND	Eject / Surround
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT PROGRAM	Repeat / Program	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
CREATE MP3 ZOOM	Create	LIST SMART	Smart / List
SCREEN FIT	[<>] / Screen Fi	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Substituto