Original	Substituto	Original	Substituto
RECEIVER Standby Receiver	Power	AM AM	AD SUBT Subt
SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep	MEMORY Memory	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
1 HDMI 1	1 1	PRESET Preset Up	SHIFT + ▲ Shift + Up
2 HDMI 2	2 2	PRESET Preset Down	SHIFT + ▼ Shift + Down
3 HDMI 3	3 3	TUNING Tuning Up	+ CH Ch +
4 HDMI 4	4 4	TUNING Tuning Down	CH − Ch -
1 AV 1	5 5	INFO Info	DISPLAY INFO Info
2 AV 2	6 6	MOVIE Movie	REPEAT TEXT Text
3 AV 3	7 7	MUSIC Music	TIMER AV AV
4 AV 4	8 8	ENHANCER STEREO Stereo/Enhance	PICTURE FORMAT Format
5 AV 5	9 9	SUR. DECODE Sur. Decode	ECO 3D 3D
1 Audio 1	-/-- GUIDE Guide	STRAIGHT Straight	APP MEDIA Media
2 Audio 2	FAV PRE-CH Pre Ch	BD DVD BD/DVD	A Red
V-AUX V-AUX	0 0	TV TV	B Green
DOCK Dock	HOME SMART Smart	CD CD	C Yellow
TUNER Tuner	E-MANUAL D.MENU D. Menu	RADIO Radio	SEARCH TV/R TV/R
FM FM	SOUND DUAL Dual	SETUP Setup	TOP MENU MENU Menu

Original		Substituto	
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
▲	Up	▲	Up
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
■	Stop	■	Stop
▮▮	Pause	▮▮	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I

Original	Substituto