Mandis shop

Philips RC474701

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Right	Right
Home/ Menu	Menu / Home	Back/ P/ P	Back / Return
[<>] / Format	Shift + Picture / Format	Down	Down
[[ ]]/ Incr. Sur	Eject / Surround	[i]/ Info	Info / Angle
Teletext / MHEG	Text / Goto	Vol +	Vol +
Source	AV / Input / RDS	P+	CH+ / Page+
Red/ Demo	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow/ Subtitl	Subtitle / EQ	P-	CH- / Page-
Yellow/ Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Blue/ AD	Audio / Lang I/II	2	2
Blue/ AD	Blue / Prime Video / Random	3	3
[III]/ Guide	Guide / EPG / -/--	4	4
[≡]/ Options	Setup / OPT /	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8

Original		Substituto		Original	Substituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
♪ SOUND	♪/ Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PICTURE	[ ]/ Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		