Mandis shop

Sony RMED060

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Power | Power | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [...] | Subtitle / EQ | Social View | Sleep / Timer |
| Audio | Audio / Lang I/II | Football | Zoom / Size |
| Sync Menu | D. Menu / Top | Discover | Display / Media |
| Related Search | Shift + Red / Netflix / | SEN/APPS | Smart / List |
| Tv Pause | Shift + Pause / Step / | Up | Up |
| << | << / Tune- | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Play | Play / Slow | Left | Left |
| >> | >> / Tune+ | OK | OK |
| Title List | Shift + Smart / List | Right | Right |
| Title List | Sound / Title | Return/Back | Back / Return |
| Rec | Rec / Rec Mode | Down | Down |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Options | Setup / OPT / |
| Stop | Stop / Hold | Home | Menu / Home |
| Red | Red / Netflix / Search | Digital/Analog | Picture / Format |
| Green | Green / APP / Repeat | Exit | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| [i+]/[?] | | Info / Angle | |
| ?/i-Manual | | Shift + Info / Angle | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tv/Radio | | TV/Radio / | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| [≡] | | Text / Goto | |
| Vol + | | Vol + | |
| Prog+ | | CH+ / Page+ | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 3D | 3D | Shift + 3 | |
| Vol - | | Vol - | |
| Prog- | | CH- / Page- | |