| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| CLOCK | Clock | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| POWER | Power | POWER | Power |
| TUNER | Tuner AMP | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| ANALOG IN | Analog In AMP | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| DIGITAL IN | Digital In AMP | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| INTERNET RADIO | Internet Radio Network | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| ONLINE MUSIC | Online Music Network | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| MUSIC SERVER | Music Server Network | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| iPod/USB | iPod/USB Network | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| CD | CD CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| iPod/USB | iPod/USB CD | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| CH – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| CH – | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| ►/II | Play | SLOW ► | Play / Slow |
| ►/II | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| CH + | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| CH + | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| TUNE – | <<I Tune- | TUNE- | << / Tune- |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| TUNE + | >>I Tune+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ADD FAVORITE | Add Favorite | LIST SMART | Smart / List |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOLUME ▲ | Vol + | + VOL | Vol + |
| FAVORITE CALL | Call Favorite | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SDB TONE | SDB Tone | TITLE SOUND | Sound / Title |
| VOLUME ▼ | Vol - | VOL – | Vol - |
| MODE | Mode | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SYSTEM SETUP | System/Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◄ | Left | ◄ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ► | Right | ► | Right |

| Original | | Substituto | | Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEARCH | Search | NETFLIX / SEARCH | Red / Netflix / Search | PROGRAM | Program | PROGRAM / TV/RADIO | TV/Radio / |
| ▼ | Down | ▼ | Down | INFO | Info | ANGLE / INFO | Info / Angle |
| NETWORK SETUP | Network Setup | HOME / MENU | Menu / Home | | | | |
| 1 ./ | 1 | TV / 1 | 1 | | | | |
| 2 ABC | 2 | DVD / 2 | 2 | | | | |
| 3 DEF | 3 | CD - STB / 3 | 3 | | | | |
| 4 GHI | 4 | VIDEO / 4 | 4 | | | | |
| 5 JKL | 5 | TAPE / 5 | 5 | | | | |
| 6 MNO | 6 | TUNER / 6 | 6 | | | | |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD / 7 | 7 | | | | |
| 8 TUV | 8 | USB / 8 | 8 | | | | |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH / 9 | 9 | | | | |
| +10 a/A | +10a/A | -/-- / GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| 0 ␣ | 0 | HDMI - SAT / 0 | 0 | | | | |
| CLEAR | Clear | CLEAR / EXIT / CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| RANDOM | Random | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| REPEAT | Repeat | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |