Original		Substituto	
	Power		Power
	Open/Close	FAV 2. P/C	P/C / FAV
FM	FM	B	Green (B)
CD	CD	C	Yellow (C)
USB	USB	D	Blue (D)
AUX	AUX/Bluetooth	A	Red (A)
INTRO	Intro	OK	OK
MODE	Mode	VOD	VOD
A-B	A-B	WIDE	WIDE
DIM	DIM	MEDIA	MEDIA
P-EQ	P-EQ		Audio
LOUDNESS	Loudness	OPT+	OPT+
S-BASS	S-Bass	TEXT	TEXT
SLEEP	Sleep	SHIFT +	Shift + Power
CLOCK	Clock		Subt.
TIMER	Timer	TV/R	TV/R
PRESET >>I	>>I		Last

Original		Substituto	
	I<<		First
	>>		Fast Forward
	<<		Rewind
	Pause		Pause
	Play		Play
PAIRING	Stop/Pairing		Stop
DISPLAY	Display	INFO	INFO
+ ALB	Alb +	+ CH	CH +
ALB –	Alb -	CH –	CH -
+ VOL	Vol +	+ VOL	VOL +
VOL –	Vol -	VOL –	VOL -
MUTE	Mute		MUTE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Substituto	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
PROG	Prog	MENU	MENU

Original	Substituto