Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
EPG	EPG/ ←	-/-- GUIDE	Gui de
MEDIA	Medi a	APP MEDIA	Medi a
PIP	PI P/ [ ]	ECO 3D	3D
DISC-M TEXT	Text / Di sc- M	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Substituto	
END	End	CLEAR EXIT	Exi t
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
MARKER	Bl ue/ Mar ker	D	Bl ue
+V	Vol +	+ VOL	Vol +
-V	Vol -	VOL -	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay

Original		Substituto		Original	Substituto
	>>		>>		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
REC	Rec/ HDM	REC MODE	Rec		
	Sound	SOUND DUAL	Dual		
ZOOM	→[ ]←/ Zoom	PICTURE FORMAT	Format		
POP-UP-M	O/ Pop- Up- M	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
AUDIO	Audio	AD SUBT	Subt		

Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
EPG	EPG/ ←	GUIDE	Gui de
MEDIA	Medi a	APP MEDIA	Medi a
PIP	PI P/ [ ]	ECO 3D	3D
DISC-M TEXT	Text / Di sc- M	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
END	End	CLEAR EXIT	Exi t

Original		Substituto	
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
MARKER	Bl ue/ Mar ker	D	Bl ue
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
	Pause		Pause
	St op		St op

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Rec	REC MODE	Rec				
ZOOM	→[ ]← Zoom	PICTURE FORMAT	Format				
POP-UP-M	Pop-Up-Menu	E-MANUAL D.MENU	D.Menu				

Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 AV	0/ AV	0	0
EPG	EPG/ ←	GUIDE	Gui de
MEDIA	Medi a	APP MEDIA	Medi a
PIP	PI P/ [ ]	ECO 3D	3D
DISC-M TEXT	Text / Di sc- M	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
END	End	CLEAR EXIT	Exi t

Original		Substituto	
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
MARKER	Bl ue/ Mar ker	D	Bl ue
	<<		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	St op		St op
POP-UP-M	O/ Pop- Up- M	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ZOOM	→[ ]←/ Zoom	PICTURE FORMAT	For mat
	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght

Original	Substituto	Original	Substituto
Left	Left		
P+	Ch +		
P-	Ch -		