

Original		Substituto	
	Power		Power
HDD LIST	HDD List	LIST SMART	Smart / List
LIVE TV	Live TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CAM	CAM	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
USB	USB	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE LIVE TV	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE LIVE TV	Pause/Pause Live	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PREV/REW	I<</PREV/REW	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT/FFW	>>I/Next/FFW	PRESET+	>>I / Preset+
DISC	Disc	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original		Substituto	
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Wheel	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
TV VOL	Tv Vol-	VOL	Vol-
TV VOL	Tv Vol+	VOL	Vol+
TIMER GUIDE Plus+	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIMER GUIDE Plus+	Guide	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2





Original		Substituto	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SELECT	Select	SURROUND ⏏	Eject / Surround
EDIT	Edit	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCART	Scart	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /

Original	Substituto