Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PIP	PIP	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substituto	
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P+	P+		Up
	-		Left
	-	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	+		Right
	+	VOL +	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	P-		Down
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	Scan/[ ]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAP	PAP/Pause	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SIZE	Size/Stop	SIZE ZOOM	Zoom / Size
POS	Pos/Play	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Red/I<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/>I	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Substituto	Original	Substituto
Yellow/ Pause/ <	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ >>	Blue / Prime Video / Random		

Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PIP	PI P	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substituto	
P+	P+		Up
	-		Left
	-	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	+		Right
	+	+ VOL	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	P-		Down
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	Scan/[']	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAP	PAP/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SIZE	Size/Stop	HOLD	Stop / Hold
POS	Pos/Play	SLOW	Play / Slow
	Red/I <	PRESET-	I << / Preset -
	Green/ >I	PRESET+	>>I / Preset +
	Yellow/Pause/ <	TUNE-	<< / Tune-

Original	Substituto	Original	Substituto
Bl ue/ >>	>> / Tune+		

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power		P+		CH+ / Page+
	1		1		P+		Up
	2		2		-		Left
	3		3		-		Vol -
	PIP		Smart / List		OK		OK
	4		4		+		Vol +
	5		5		+		Right
	6		6		TXT		Text / Goto
	[<>]		Picture / Format		P-		CH- / Page-
	7		7		P-		Down
	8		8		AV		AV / Input / RDS
	9		9		Scan/[ ]		Setup / OPT /
	-/--		Guide / EPG / -/--		PAP/Pause		Pause / Step / Freeze
	0		0		Size/Stop		Stop / Hold
	Mute		Mute / Dimmer		Pos/Play		Play / Slow
	i		Info / Angle		Red/I<		I<< / Preset-
	Z		Menu / Home		Green/>I		>>I / Preset+

Original	Substituto	Original	Substituto
Yel l ow/ <<	TUNE- << / Tune-		
Bl ue/ >>	TUNE+ >> / Tune+		

Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PIP	PIP	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substituto	
P+	P+		Up
	-	VOL −	Vol -
	-		Left
OK	OK	OK	OK
	+	+ VOL	Vol +
	+		Right
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	P-		Down
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	Scan/[']	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAP	PAP/Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SIZE	Size/Stop	HOLD ■	Stop / Hold
POS	Pos/Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Red/I<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	Green/>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Yellow/Pause/<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original	Substituto	Original	Substituto
Bl ue/ >>	>> / Tune+		