Original		Substituto	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RELATED SEARCH	X/Relaxed Search	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV PAUSE	Tv Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TITLE LIST	Title List	TITLE SOUND	Sound / Title
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
i-MANUAL	?/i-Manual	SURROUND	Eject / Surround
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SEN	SEN	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
ANALOG DIGITAL	Digital/Analog	LIST SMART	Smart / List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RADIO TV	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Substituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
[+]	Zoom / Size	ZOOM	Zoom / Size
0	0	0	0
[≡] / Text	Text / Goto	TEXT	Text / Goto
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substituto	
−	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-