Original		Substituto	
	Power		Power
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
DISC MENU / POP-UP MENU	Pop-Up Menu/Disc Menu	E-MANUAL / D.MENU	D. Menu
	Home	HOME / SMART	Smart
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU / MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Back	RETURN / BACK	Back
	≡	REPEAT / TEXT	Text
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Original		Substituto	
	I <		I <<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
1.@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD / SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND / DUAL	Dual

Original	Substituto	Original	Substituto
SMART TV Smart TV	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
Open/Close	ZOOM Eject		