Original		Substituto	
	Power		Power
OFF TIMER	Off Timer	PROG SLEEP	Sleep
TV	Input TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	Input AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	[+]/Aspect	ECO 3D	3D
N	N	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SURROUND	OO/Surround	SOUND DUAL	Dual
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MEDIA PLAYER	Media Player	APP MEDIA	Media
VIERA TOOLS	Viera Tools	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substituto	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡♦]/STTL	AD SUBT	Subt
INDEX	[≡i]/Index	PICTURE FORMAT	Format
HOLD	[≡+]/Hold	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6

Original		Substituto	
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
∧	PR+	+ CH	Ch +
∨	PR-	CH –	Ch -
⏻	Power Down	SHIFT + ⏻	Shift + Power
∧	Programme Up	⏭	>>I
∨	Programme	⏮	I <<
⏮ ◀◀	<<I / I <<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏭ ▶▶	>>I / >>I	»	>>
■	Stop	■	Stop

Original		Substituto	
II/I▶	I I / I >	II	Pause
REC ●	Rec	REC MODE ●	Rec