Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Pause	Pause
Home	Smart	Stop	Stop
Disc Menu	D. Menu	I<	I<<
Top Menu	Menu	>I	>>I
OK	Ok	<<	<<
Up	Up	>>	>>
Down	Down	1	1
Right	Right	2	2
Left	Left	3	3
Back	Back	4	4
≡	Options	5	5
Red	Red	6	6
Green	Green	7	7
Yellow	Yellow	8	8
Blue	Blue	9	9
Open/Close	Eject	0	0
Play	Play	Subtitle	Subt

Original	Substituto	Original	Substituto
AUDIO Audi o	SOUND DUAL Dual		