| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | On/ St andby | | Power |
| DISPLAY | Di spl ay | DISPLAY INFO | I nf o |
| OPEN/CLOSE | Open/ Cl ose | ZOOM | Ej ect |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Gui de |
| T-SEARCH | T- Sear ch | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SETUP | Set up | SETTINGS OPT | Opti ons |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Ret ur n | RETURN BACK | Back |
| TITLE | Ti t l e | DISC NAV LIST | Li st |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Left | | Left |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| PLAY/PAUSE | Pl ay/ Pause | PLAY MODE | Pl ay |
| STEP | St ep | | Pause |
| STOP | St op | | St op |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| A-B | A- B | HOME SMART | Smart |
| CLEAR | Cl ear | CLEAR EXIT | Exi t |

Mandis shop

SE- R0268

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Subtitle | Subt | | |
| Audio | Dual | | |
| Slow | Format | | |
| Zoom | Shift + Eject | | |
| Prog | Sleep | | |
| Random | Green | | |
| Angle | Red | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |