Original	Substituto
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Preset/Album	CH+ / Page+
I<<	Left
I<<	I<< / Preset-
Play/Pause	OK
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
>>I	Right
>>I	>>I / Preset+
Preset/Album	CH- / Page-
Repeat	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer

Original	Substituto
Display/RDS	Display / Media
Prog	TV/Radio /
Sound	Sound / Title
Clock	Fav / Marker / PC
Sleep/Timer	Sleep / Timer

Original	Substituto
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Preset/Album	CH+ / Page+
I<<	Left
I<<	I<< / Preset-
Play/Pause	OK
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	Right
>>I	>>I / Preset+
Preset/Album	CH- / Page-
Repeat	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer

Original	Substituto
Display/RDS	Display / Media
Prog	TV/Radio /
Sound	Sound / Title
Clock	Fav / Marker / PC
Sleep/Timer	Sleep / Timer

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Display/RDS	Display / Media
Eject	Eject / Surround	Prog	TV/Radio /
Preset/Album	CH+ / Page+	Sound	Sound / Title
I<<	Left	Clock	Fav / Marker / PC
I<<	I<< / Preset-	Sleep/Timer	Sleep / Timer
Play	Play / Slow		
Play/Pause	OK		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	Right		
>>I	>>I / Preset+		
Preset/Album	CH- / Page-		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Vol +	Vol +		
Stop	Stop / Hold		
Vol -	Vol -		
Shuffle	Blue / Prime Video / Random		
Mute	Mute / Dimmer		