Original	Substituto	Original	Substituto
Open/Close	Eject / Surround	Pop Up/Menu	Smart / List
Power	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	>>	>> / Tune+
4	4	I <<	I << / Preset-
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Home	Menu / Home
8	8	Setting	Setup / OPT /
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
Goto	Text / Goto	Step/Slow	Shift + Play /
0	0	Step/Slow	Shift + Pause / Step /
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear	Up	Up
OSC	Sound / Title	Left	Left
Top Menu	D. Menu / Top	OK	OK
PIP	Picture / Format	Right	Right

Original	Substituto	Original	Substituto
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
Down	Down		
PROGRAM Red/ Program	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
PROGRAM Red/ Program	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		
DIGEST Green/ Digest	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
ZOOM Yellow/ Zoom	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
ZOOM Yellow/ Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
BOOKMARK Blue/ Bookmark	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
SUB Sub	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
2nd. AUDIO 2nd. Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
A-B A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
REPEAT Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		