Mandis shop

[Philips 996510020681]

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power		Mute		Mute
	Eject		Eject		Stop		Stop
	Disc Menu		D. Menu		1		1
	Setup		Options		2		2
	Up		Up		3		3
	Down		Down		4		4
	Right		Right		5		5
	>>		>>		6		6
	Left		Left		7		7
	<<		<<		8		8
	OK		Ok		9		9
	Back		Back		0		0
	Info		Info		Subtitle		Subt
	I<		I<<		Audio		Dual
	Play / Pause		Play		Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
	Play / Pause		Pause		Repeat		Text
	>I		>>I		Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

https//ontrolerecod/p/t/Philips/13660-7827-comando-substituto-para-Philips-996510020681.html