| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | [ <>] | PICTURE FORMAT | Format |
| | ♪ | SOUND DUAL | Dual |
| | [ ] | ECO 3D | 3D |
| PAT | PAT | HOME SMART | Smart |
| PIP SEL | PIP Sel | PLAY MODE ▶ | Play |
| PIP POS | PIP Pos | ❚❚ | Pause |
| PIP SIZE | PIP Size | ■ | Stop |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| PC | PC | APP MEDIA | Media |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOOM | Zoom | ZOOM ⏏ | Eject |
| SWAP | Swap | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SWAP | Swap | RETURN BACK | Back |
| PR- | PR- | CH − | Ch - |
| PR+ | PR+ | + CH | Ch + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Up | ▲ | Up |
| | Right | ▶ | Right |
| | Down | ▼ | Down |
| | Left | ◀ | Left |
| OK | OK / Freeze | OK | Ok |

| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Info | DISPLAY INFO Info | | |
| MENU Menu | TOP MENU MENU Menu | | |
| [+] | SETTINGS OPT Options | | |
| [?] | E-MANUAL D.MENU D. Menu | | |
| [♦] | AD SUBT Subt | | |
| Red | A Red | | |
| Green | B Green | | |
| Yellow | C Yellow | | |
| Blue | D Blue | | |
| Text / Mix | REPEAT TEXT Text | | |
| [≡x] | CLEAR EXIT Exit | | |
| [:≡] | -/-- GUIDE Guide | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |