Original	Substituto	Original	Substituto
Open/Close	Eject / Surround	Setup	Setup / OPT /
Standby	Power	Return	Back / Return
Source	AV / Input / RDS	Up	Up
Function	D. Menu / Top	Pre/Tun	Fav / Marker / PC
TFT On/Off	Exit / Cancel / Clear	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
1	1	Right	Right
2	2	Memo	Sleep / Timer
3	3	Down	Down
4	4	Auto	Rec / Rec Mode
5	5	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
6	6	Play	Play / Slow
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Vol +	Vol +
0	0	CH-	CH- / Page-
+10	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--	CH+	CH+ / Page+

Original	Substituto	Original	Substituto
I <<	PRESET- I << / Preset-	REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
>>I	PRESET+ >>I / Preset+	R/L R/L	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
<<	TUNE- << / Tune-	4:3/16:9 4:3/16:9	FORMAT PICTURE Picture / Format
>>	TUNE+ >> / Tune+	EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size	TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
PROG Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program	VIDEO Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
SLOW Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /	EQ EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
GOTO Goto	GOTO TEXT Text / Goto		
TITLE Title	TITLE SOUND Sound / Title		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
N/P N/P	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
LANGUAGE Language	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
RESUME Resume	LIST SMART Smart / List		