Original		Substituto	
POWER	Power		Power
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
PRESET	Play/Preset <>	PLAY MODE	Play
CLEAR	Stop/Clear		Stop
SET	Pause/Set		Pause
UP	>>/ >>I / Up		>>
DOWN	Down/ I <</ <<		<<
WINDOW UP	Window Up	CH +	Ch +
WINDOW DOWN	Window Down	CH −	Ch -
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Substituto	
TIMER 7	7	7	7
SLEEP 8	8	8	8
CLOCK 9	9	9	9
MONO TUNER 0	0	0	0
BAND +10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CD EDIT/CHECK 1	CD Edit/Check	RETURN BACK	Back
PRGM 2	PRGM	SETTINGS OPT	Options
RANDOM/REPEAT 3	Random/Repeat	REPEAT TEXT	Text
GEQ 4	GEQ	APP MEDIA	Media
T-BASS 6	T-Bass	SOUND DUAL	Dual
TIMER 7	Timer	TIMER AV	AV
SLEEP 8	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK 9	Clock	DISPLAY INFO	Info
MONO TUNER 0	Mono Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
BAND +10	Band	AD SUBT	Subt
CD EDIT/CHECK 1	1 CD Direct	SHIFT + 1	Shift + 1
PRGM 2	2 CD Direct	SHIFT + 2	Shift + 2

Original	Substituto	Original	Substituto
3 CD Direct	SHIFT + 3 Shift + 3		
4 CD Direct	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 CD Direct	SHIFT + 5 Shift + 5		