Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Pause/Step	Pause
Open/Close	Eject	Play	Play
1	1	Stop	Stop
2	2	DVD Menu	D. Menu
3	3	Title	Smart
4	4	Display	Info
5	5	Return	Back
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	Enter	Ok
Clear	Exit	O))/Audio	Dual
>>	>>	[...]/Subtitl	Subt
<<	<<	Camera/Angle	3D
>>I	>>I	Setup	Options
I <<	I <<	Marker	Media

Mandis shop

AKB35840202

Original	Substituto	Original	Substituto
Search	TV/R		
Program	Sleep		
Zoom	Shift + Eject		
Repeat	Text		
A-B	Guide		
Resolution	Green		
*	Pre Ch		
Power Tv	Shift + Power		
PR+ Tv	Ch +		
PR- Tv	Ch -		
Vol + Tv	Vol +		
Vol - Tv	Vol -		
AV Tv	AV		