Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up/PR+	Up
1	1	Down/PR-	Down
2	2	OK/List	Ok
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	↑	Ch +
8	8	↓	Ch -
9	9	Pause	Pause
0	0	[+]	3D
Tv/Radio	TV/R	FAV	Pre Ch
←PR	Back	UHF	Smart
EPG	Guide	PAL/NTSC	Format
Menu	Menu	TV/AV	AV
Info	Info	Red	Red

Original	Substituto	Original	Substituto
TXT Green	B Green		
Yel l ow	C Yel l ow		
Bl ue	D Bl ue		
AUDIO Audi o	SOUND DUAL		
TXT TXT	REPEAT TEXT Text		
[. . .]	AD SUBT Subt		
Audi o L/ R	SHIFT + SOUND DUAL Shi f t + Dual		