Original		Substituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISC	Disc	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	-/--/+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
3D AI EQ/M.EQ BAND	3D AI EQ/M.EQ Band	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substituto	
	Up		Up
	Left		Left
EQ	EQ	OK	OK
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Right		Right
CH SELECT	CH Select	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
AV EFFECT	AV Effect	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
PRO LOGIC	Prologic	HOME MENU	Menu / Home
SUPER SURROUND	Super Surround	SURROUND	Eject / Surround
DIGITAL S. WOOFER	Digital/S Woofer	TITLE SOUND	Sound / Title
VCR/AUX/ 6CH INPUT	VCR/AUX/6CH	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VCR/AUX/ 6CH INPUT	VCR/AUX/6CH	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TAPE/ DECK 1/2	Tape/Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original		Substituto	
	◄/II Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +

Original	Substituto