Mandis shop

Philips 996590020357

Original		Substituto	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	>>		>>
TV GUIDE	Tv Guide	GUIDE	Guide
FORMAT	[<>] / Format	PICTURE FORMAT	Format
SETUP	☼/ Setup	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
EXIT	TV/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
SOURCES	Sources	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Substituto	
INFO	[i+] / Info	DISPLAY INFO	Info
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
LIST	List	DISC NAV LIST	List
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
1 . @	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8

Original		Substituto		Original	Substituto
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
OK	OK	OK	Ok		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		