Original		Substituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP EPG	Setup/EPG	SETTINGS OPT	Options
DVD/AV/DTV	DVD/AV/DTV	APP MEDIA	Media
DVD/USB/CARD	DVD/USB/CARD	TIMER AV	AV
OSD INFO	OSD/Info	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	↔/Search	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT TITLE	Exit/Title	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM FAV	FAV/Zoom	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL-	VOL-	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok

Original		Substituto	
DVD VOL +	DVD VOL+		Right
−	DVD VOL-		Left
REPEAT TV/R	Repeat/TV-R	SEARCH TV/R	TV/R
PROGRAM TEXT	Program/Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
STOP	Stop		Stop
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play

Original		Substituto	
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
PREV	Prev/Red	A	Red
NEXT	Next/Green	B	Green
REV	Rev/Yellow	C	Yellow
FWD	Fwd/Blue	D	Blue

Original	Substituto