Mandis shop

LG AKB75095303

Original		Substituto	
	Power		Power
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
	Search	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R
LIVE ZOOM	Live Zoom	ZOOM	Eject
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substituto	
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
QUICK ACCESS FAV	FAV/Quick	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media
	Home	HOME SMART	Smart
amazon	Amazon	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back
T.OPT MAGIC LINK	T.Opt/Magic Link	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Original	Substituto	Original	Substituto
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
AD/*	Subt		
Rec	Rec		
Stop	Stop		
<<	<<		
Play	Play		
Pause	Pause		
>>	>>		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		