Mandis shop

Sony RM-D320

Original	Substituto	Original	Substituto
Continue	Options	Repeat	Text
Shuffle	TV/R	Fader	Mute
Program	Sleep	Play	Play
1	1	Pause	Pause
2	2	Stop	Stop
3	3	I << AMS	I <<
4	4	AMS >>I	>>I
5	5	<<	<<
6	6	>>	>>
7	7		
8	8		
9	9		
10	0		
>10	Guide		
Clear	Exit		
Time	AV		
Check	Media		

https://controlremote.pt/p/Sony-10746-973-comando-substituto-para-Sony-RM-D320-16736121.htm