| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Pause/[ /≡] | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop/[≡+] | HOLD | Stop / Hold |
| | Rec/[≡♦] | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | <<[≡o] | TUNE- | << / Tune- |
| | I<<[≡i] | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I/[≡?] | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >>/[≡x] | TUNE+ | >> / Tune+ |
| P.MODE | P.Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S.MODE | S.Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ANT | ANT | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BACK/ | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| HOME/ SOURCE | Home/Source | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / Home |

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| APPS | APPS | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | Vol- | VOL – | Vol- |
| P | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |