Original		Substituto	
DVD	Power		Power
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CH	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
CH	CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
VOLUME	Vol + Tv	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol - Tv	VOL -	Vol -
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
AV	AV Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
HDD	HDD	SHIFT + 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
SD	SD	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CH	CH/Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Substituto	
6	6	TUNER 6	6
CH	CH/Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ShowView	ShowView	LIST SMART	Smart / List
CANCEL *	*/Cancel	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MANUAL SKIP	Manual Skip	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PAUSE II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3 ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Original	Substituto	Original	Substituto
Guide	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	REC MODE — Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
i	ANGLE INFO — Info / Angle	EXT LINK — Ext Link	SURROUND — Eject / Surround
Prog / Check	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program	TIMER — Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Up	Up	TIME SLIP — Time Slip	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Direct Navigator Top Menu	MEDIA DISPLAY — Display / Media	AUDIO — Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Left	Left	DUBBING — Dubbing	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
Enter	OK — OK	F Rec — F. Rec	SHIFT + OK — Shift + OK
Right	Right		
Functions	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Submenu	HOME MENU — Menu / Home		
Down	Down		
Return	RETURN BACK — Back / Return		
Red / Display	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green / Status	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Create Chapter	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Erase	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		