Original	Substituto
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Vol +
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Drive Select	Fav / Marker / PC
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
CH- Tv	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
CH/Page+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH/Page-	CH- / Page-
7	7

Original	Substituto
8	8
9	9
Viera Cast	D.Menu / Top
Del	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0
Input Select	AV / Input / RDS
Prog/Check	TV/Radio /
I<< Skip	I<< / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+
<< Slow/Search	<< / Tune-
Slow/Search >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause/Pause Live	Pause / Step / Freeze
Play/x1.3	Play / Slow
i/Status	Info / Angle
Guide	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Substituto
Direct Navigator	Smart / List
Left	Left
OK	OK
Up	Up
Right	Right
Function Menu	Menu / Home
Option	Setup / OPT /
Down	Down
Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Chapter	Picture / Format
Time Slip	Sleep / Timer

Original	Substituto
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Display	Display / Media