Original	Substituto
Power	Power
Home	Smart
Disc/Pop-Up Menu	D. Menu
Radio	TV/R
Audio Source	AV
Top Menu	Menu
Back	Back
Options	Options
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
I<	I<<
>I	>>I
Stop/Eject	Stop
Play	Play

Original	Substituto
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Sound Settings	Shift + Options
Audio	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original		Substituto	
0	0	0	0
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Substituto