Original		Substituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
QUICK	Quick	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	ECO	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
LIST	List	DISC NAV LIST	List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up

Original		Substituto	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substituto	
0	0	0	0
[i +]	Recall	DISPLAY INFO	Info
Recall		FAV PRE-CH	Pre Ch
[≡+]		SETTINGS OPT	Options
[≡♦]		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
Play		PLAY MODE ▶	Play
<<		<<	<<
>>		>>	>>
I <<		I <<	I <<
>>I		>>I	>>I
Stop		Stop	Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
Pause/Step		II	Pause
[≡?]		E-MANUAL D.MENU	D. Menu
[O] / [≡X]		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
3D	3D	ECO 3D	3D

Original		Substituto	
[v]		HOME SMART	Smart
[>]		PROG SLEEP	Sleep
- >I [/] I <-		SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
V. Format		PICTURE FORMAT	Format
Audio I/II		SOUND DUAL	Dual
MORE INFO	More Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt