Original		Substituto	
POWER	Power		Power
P/I SCAN	P/I Scan	APP MEDIA	Media
P/N	P/N	D	Blue
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	A	Red
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substituto	
0	0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
A-B	A-B	DISC NAV LIST	List
TITLE	Title	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
R/L	R/L	SEARCH TV/R	TV/R
PBC	PBC	PICTURE FORMAT	Format

Original		Substituto		Original		Substituto	
STEP	Step	TIMER AV	AV				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back				
SLOW	Slow	HOME SMART	Smart				
RESUME	Resume	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +				
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -				
MUTE	Mute	MUTE	Mute				
REV	<<	<<	<<				
FWD	>>	>>	>>				
PREV	I <<	I <<	I <<				
NEXT	>>I	>>I	>>I				
STOP	Stop	■	Stop				
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE ▶	Play				
PLAY/PAUSE	Pause	II	Pause				