Original		Substituto	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
abc 2	2	DVD 2	2
def 3	3	CD - STB 3	3
ghi 4	4	VIDEO 4	4
jkl 5	5	TAPE 5	5
mno 6	6	TUNER 6	6
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7
tuv 8	8	USB 8	8
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol +	VOL	Vol +
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Menu M	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substituto	
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
Exit X	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB	[...]/Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Substituto		Original	Substituto
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
RAD/TV	Rad/Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		