Original	Substituto
Power	Power
Stop	Stop
Pause	Pause
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Find	Media
Adjust	Menu
Options	Options
Source	AV
Home	Smart
CH + / >I	Ch +
Return	Back

Original	Substituto
CH - / I<	Ch -
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Vol +	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original		Substituto	
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
TEXT INFO	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Original	Substituto