Original	Substituto
Power Tv	Power
Mute	Mute
I ≡Q	Dual
[><]	3D
Timer	Shift + AV
Input / [+]	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +] / [?]	Info

Original	Substituto
Recall	Pre Ch
Red/ ♪	Red
Green/ ☼	Green
Yellow	Yellow
Blue/ [+]	Blue
[ ]	Format
[≡]	Text
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Pause	Pause
Stop	Stop
>>	>>
<<	<<

Original	Substituto
Rec	Rec
Pl ay	Pl ay
[I]	Gui de
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Power VCR	Shi f t + Power
1 VCR	Shi f t + 1
2 VCR	Shi f t + 2
3 VCR	Shi f t + 3
4 VCR	Shi f t + 4
5 VCR	Shi f t + 5
6 VCR	Shi f t + 6
7 VCR	Shi f t + 7
8 VCR	Shi f t + 8
9 VCR	Shi f t + 9

Original	Substituto
0 VCR	Shi f t + 0
Recal l VCR	Shi f t + Pre Ch
PR+ VCR	Shi f t + Ch +
PR- VCR	Shi f t + Ch -