Original		Substituto	
	Power		Power
	TV		TV/ Radio /
	TV		Shift + 1
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Teletext/ MHEG		Text / Goto
	Source		AV / Input / RDS
	Red/ Demo		Red / Netflix / Search
	Green/ Scenea		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/ AD		Blue / Prime Video / Random
	Blue/ AD		Audio / Lang I/II
	Home		Menu / Home
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Options		Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK

Original		Substituto	
	Right		Right
	Back/ P/P		Back / Return
	Down		Down
	Info		Info / Angle
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Rec		Rec / Rec Mode
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	[<>] / Format		Shift + Picture / Format
	P-		CH- / Page-
	1		1

Original		Substituto		Original	Substituto
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
♪ SOUND	♪/ Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
0.@	0	HDMI - SAT 0	0		
PICTURE	[ ]/ Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		