Mandis shop

Thomson TC360

Original		Substituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
AV	Av	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Substituto	
C	PC	-/-- GUIDE	Guide
St/M	St/M	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
	→ ↵	OK	Ok
−	(.:)-		<<
+	(.:)+		>>
− 100	☼-		I <<
MIX. +	☼+		>>I
	→	HOME SMART	Smart
−	Left		Left
+	Right		Right
STOP +	Up	+ CH	Ch +
−	Down	CH −	Ch -

https://ordered.com/p/Sa/1588903-mando-substituto-para-Thomson-TC360.htm