Mandis shop

Toshiba CT-8529

Original		Substituto	
	Power		Power
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Home	HOME SMART	Smart
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Input	TIMER AV	AV
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Colors	A	Red
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Substituto	
	Stop		Stop
123 #	123#	FAV PRE-CH	Pre Ch
Rakuten TV	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

https://controleremoto.pt/pt/Toshiba/1058170-85650-comando-de-substituicao-para-Toshiba-CT-8529-30099678.html