Original	Substituto
TV Power	Power
NET	Smart / List
i +	Display / Media
P. Info	Info / Angle
DTV	Shift + 2
SAT	Shift + 0
Radio	TV/ Radio /
ATV	Shift + 1
Source	AV / Input / RDS
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Pause / Step /
Stop	Stop / Hold
Control	D. Menu / Top
Ready Time Shift	Setup / OPT /

Original	Substituto
<-	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
-- >	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Fav / Marker / PC
0	0
AV	Shift + AV / Input / RDS
Audio I / II /	Audio / Lang I/II
Aspect	Picture / Format

Tools

Original	Substituto	Original	Substituto
APP	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Back	RETURN BACK Back / Return
ECO	TITLE SOUND Sound / Title	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	[≡?]	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
Vol +	+ VOL Vol +	[≡o]	TIMER SLEEP Sleep / Timer
P +	+ CH PAGE CH+ / Page+	Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
Text	GOTO TEXT Text / Goto	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Vol -	VOL − Vol -	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
P -	CH PAGE − CH- / Page-	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Menu	HOME MENU Menu / Home	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
---	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK OK		
Right	Right		
END	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		