Original		Substituto	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VF	VF	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AR	AR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SAT	SAT	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Up		Up
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Substituto		Original	Substituto
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-		
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Sub	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
List	List	LIST SMART	Smart / List		
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		