Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	3D	Shift + 3
1	1	?	Info / Angle
2	2	@	D. Menu / Top
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	←	Back / Return
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Tools	Setup / OPT /
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
0	0	Guide/ Home	Guide / EPG / -/--
TXT	Text / Goto	Guide/ Home	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Green	Green / APP / Repeat	Source	AV / Input / RDS
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Blue	Blue / Prime Video / Random	Vol -	Vol -

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
P -	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-				
	I<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
	Pause	STEP·FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
	Rec List	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	OQ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[--]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				