Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	Stop	Stop / Hold
1	1	Play/ Pause	Play / Slow
2	2	Play/ Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	I >/ Resume	Shift + Play /
4	4	Surround	Eject / Surround
5	5	Sound	Sound / Title
6	6	Night	Shift + Sleep / Timer
7	7	Mute	Mute / Dimmer
8	8	Repeat	Green / APP / Repeat
9	9	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	Sleep	Sleep / Timer
Vol +	Vol +	DIM	Shift + Mute / Dimmer
Vol -	Vol -	Subw +	Up
Left	Left	Rear +	Shift + CH+ /
Right	Right	Center +	CH+ / Page+
I <<	I << / Preset-	Tv Vol +	Shift + Vol +
>>I	>>I / Preset+	Subw -	Down

Original	Substituto	Original	Substituto
REAR Rear -	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /		
CENTER Center -	CH PAGE CH- / Page-		
TV VOL Tv Vol -	SHIFT + VOL Shift + Vol -		

Original		Substituto	
	Standby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Disc (DVD		D. Menu / Top
	0		0
	Vol +		Vol +
	System (DVD		Menu / Home
	Vol -		Vol -
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+

Original		Substituto	
	Stop		Stop / Hold
	Play/Pause		Play / Slow
	I>/Resume		Shift + Play /

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Standby		Power				
	1		1				
	2		2				
	3		3				
	4		4				
	5		5				
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	0		0				
	Up		Up				
	Left		Left				
	OK		OK				
	Right		Right				
	Down		Down				

Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		