Original	Substituto
Power	Power
Input	AV
Digital/Analog	Options
Tv/Radio	TV/R
Exit	Exit
Ext.Box Menu	D. Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i+]/[?]	Info

Original	Substituto
[≡]	Text
Google Play	Media
Netflix	Shift + Smart
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Guide	Guide
Action Menu	Menu
Back	Back
APPS	Shift + Media
TV	3D
Home	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Mandis shop

Sony RMF-TX220E

Original	Substituto	Original	Substituto
OK	Ok	[. . .]	Subt
Vol +	Vol +	Help	Format
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
Recall	Pre Ch		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
I<<	I<<		
Pause	Pause		
>>I	>>I		
Rec	Rec		
Stop	Stop		
Title List	List		
Audio	Dual		