Original	Substituto	Original	Substituto
Standby	Power	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Down / CH -	Down
L / R	Audio / Lang I/II	Down / CH -	CH- / Page-
FAV	Fav / Marker / PC	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	1	1
GOTO	+ Shift + Text /	2	2
Text	Text / Goto	3	3
Recall	Back / Return	USB	+ Shift + 8
Menu	Menu / Home	4	4
Up / CH +	Up	5	5
Up / CH +	CH+ / Page+	6	6
EPG	Guide / EPG / -/--	TV / Radio	TV/ Radio /
Left / Vol -	Left	7	7
Left / Vol -	Vol -	8	8
OK	OK	9	9
Right / Vol +	Vol +	0	0
Right / Vol +	Right	Play	Play / Slow

Original	Substituto	Original	Substituto
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Repeat	Shift + Green / APP /		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		