Original		Substituto	
Power		Power	
Mute		Mute	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Text		Text	
Back / S.Page		Back	
index / PVR List		Smart	
reveal / REC		Rec	
zoom / T.Shift		Eject	

Original		Substituto	
hold / EPG		Guide	
Red		Red	
Green		Green	
Yellow		Yellow	
Blue		Blue	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
I-II		Dual	
Source		AV	
CH +		Ch +	
CH -		Ch -	
Sleep		Sleep	
Menu		Menu	
DTV / Radio		TV/R	
Exit		Exit	
Aspect		Format	
Up		Up	

Original		Substituto	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
INFO SLOW	Slow / Info	DISPLAY INFO	Info
INFO SLOW	Slow / Info	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SUBTITLE STEP	Step / Subtitle	AD SUBT	Subt
FREEZE	Freeze	SHIFT +	Shift + Stop
SUBTITLE STEP	Step / Subtitle	SHIFT +	Shift + Pause
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Stop		Stop

Original		Substituto	
	<<		<<
	>>		>>
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+ REPEAT	Repeat / Fav +	SHIFT +	Shift + Right
FAV- A-B	A-B / Fav -	SHIFT +	Shift + Left