Mandis shop

Belson BSV19100

Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
ATV	ATV	APP MEDIA	Media
FAV LIST	FAV List	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
TV RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substituto	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
STEREO	Stereo	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
- VOL	Vol -	VOL -	Vol -
CH +	CH +	+ CH	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Up	Up	Up	Up
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down

Original	Substituto
Left	Left
Enter	OK Ok
Display	DISPLAY INFO Info
Exit	CLEAR EXIT Exit
Play	PLAY MODE ▶ Play
Pause	❚❚ Pause
Stop	■ Stop
Rec	REC MODE Rec
Red / <<	A Red
Red / <<	<<
Green / >>	B Green
Green / >>	>>
Yellow / I<<	C Yellow
Yellow / I<<	I<<
Blue / >>I	D Blue
Blue / >>I	>>I
Text	REPEAT TEXT Text

Original	Substituto
[≡X]	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Text Size	ECO 3D 3D
Text Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
[≡i] / Subtitl	AD SUBT Subt
[≡...]	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
[≡?]	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
[≡o]	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep