Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Recall	RETURN BACK	Back
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Original		Substituto	
HOME	Home	HOME SMART	Smart
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
△	Up	▲	Up
▽	Down	▼	Down
▷	Right	▶	Right
◁	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MTS	MTS	SETTINGS OPT	Options
REC	Rec	REC MODE ●	Rec

Original		Substituto	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INDEX	<<</Index		<<
CANCEL	Play	PLAY MODE	Play
CANCEL	Pause/Cancel		Pause
TTX	>>		>>
SUB.PG	I <<</Sub. PG		I <<
REVEAL	>>I / Reveal		>>I
MIX	Stop/Mix		Stop
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
CAP	CAP	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Substituto	
SIZE/MOUSE	Size/Mouse	PICTURE FORMAT	Format
HOLD/REFRESH	Hold/Refresh	E-MANUAL D.MENU	D. Menu