Original		Substituto	
	Power		Power
WIDE	Wide	ECO 3D	3D
	Mute	MUTE	Mute
TV/	Tv/Input	SEARCH TV/R	TV/R
A·B	˅ A-B	SOUND DUAL	Dual
	→ ←	DISC NAV LIST	List
	[Y]/[≡?]	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Substituto	
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
CS	CS	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P⇄P	P≡P	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT/TV	TXT/TV	REPEAT TEXT	Text
	[≡+]	HOME SMART	Smart
	O[≡x]	AD SUBT	Subt
	Up		Up
	Down		Down

Original	Substituto	Original	Substituto
Right	Right		
Left	Left		
OK/ Enter	OK		
Surround	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual	
BASS	DISPLAY INFO	Info	
Timer	TIMER AV	AV	
[≡♦]	APP MEDIA	Media	
Rec	REC MODE	Rec	
Pause	II	Pause	
Power Down	SHIFT +	Shift + Power	
Stop	■	Stop	
<<	<<	<<	
Play	PLAY MODE ▶	Play	
>>	>>	>>	

Original		Substituto	
	OK/ Enter		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Pause		Pause
	Power Down		Power
	Play		Play
	Next		>>
	Prev		<<
	Stop		Stop

Original	Substituto